

Bitte beachten:

Diese Liste beinhaltet viele Ersatzteile für SUZUKI-Motorräder (2-und 4-Takt-Modelle) bis einschließlich Modelljahr 1983, ist jedoch nicht unbedingt vollständig. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr.

Sie dient zum Vergleich der Ersatzteile untereinander und zu deren Identifizierung. Genannt werden auch Teile, die durch andere ersetzt wurden (markiert mit ->).

Heruntergeladen von <http://www.gs-classic.de> (Stand: 08.2003)

01411-06127	6X12 STUD	09148-03008	NUT
01411-06128	-> 01411-06127	09148-04005	4MM NUT EMBLEM
01421-06208	STUD 6X20 R4	09148-04007	-> 09148-04016
01421-06908	-> 01421-06958	09148-04016	4MM NUT
01421-06958	STUD 6X95	09150-05101	SCREW (ROD ADJ)
01421-08258	8X25 STUD	09159-06002	CYLINDER HEAD NUT
03214-15125	SCREW	09159-08004	BOLT (CYL HEAD)
03241-15125	SCREW	09159-08006	BOLT (HEAD)
04221-04089	ROLLER	09159-10010	NUT (CYL HEAD)
04250-09001	BLACK RUBBER SCREW	09159-12016	NUT FRONT AXLE
06211-03052		09160-19003	CON ROD
06211-04083	-> 04221-04089	09160-26017	WASHER
06211-04123	ROLLER	09164-10005	WASHER
07110-06205	-> 07130-06205	09164-14011	WASHER
07130-06205	ALLEN BOLT 6X20	09164-17000	WASHER
08110-60060	-> 08113-60060	09164-17002	WASHER
08110-62000	BALL BEARING	09166-18001	WASHER
08113-60000	BALL BEARING	09167-10004	WASHER
08113-60060	BALL BEARING	09167-17002	WASHER
08120-62057	BEARING	09167-25011	WASHER
08123-62010	-> 08123-62017	09167-25014	WASHER F5
08211-15241	WASHER	09168-14008	WASHER D8
08310-00057	5MM NUT DI	09169-08012	WASHER
08310-11057	-> 08310-00057	09169-08013	WASHER
08310-11058	-> 08310-00057	09169-08016	WASHER
08313-10057	5MM BLIND NUT	09169-14002	WASHER NUT
08313-11057	-> 08313-10057	09180-06198	SPACER
08321-21104		09180-08007	SPACER RUBBER JOINT
08331-11628	CIRCLIP	09180-08021	SPACER
08331-21529	CIRCLIP	09180-08050	SPACER
08331-31558	CIRCLIP	09180-12040	SPACER D3
08331-41386	CIRCLIP 38MM	09180-20040	REAR AXLE LH SPACER
08331-41389	-> 08331-41386	09180-20041	
08331-41426	CIRCLIP	09180-20066	SPACER
08331-41428	WASHER -> 08331-41426	09180-25041	SPACER
09104-12104	12X10 BOLT	09180-25059	SPACER
09104-12105	12X10 BOLT	09181-25000	RING
09104-12106	-> 09104-12105	09181-25012	SPACER
09106-08064	BOLT, 8X25	09181-25014	SHIM 2.00
09106-10010	SCREW	09241-58001	SEC DRV. BEVEL PLUG
09108-06108	-> 01421-06958	09242-23001	PLUG SHAFT D12
09108-08034	CYLINDER STUD B S1	09248-14001	PLUG, OIL FILLER
09108-08046	CYL HEAD STUD B S1	09248-16010	PLUG
09111-08015	REAR TORQUE LINK BOLT	09250-09001	PLUG
09111-08048	BOLT RR TORQUE LINK	09250-10010	CAP
09119-08010	SCREW	09250-13001	-> 09250-13004
09119-08014	SCREW	09250-13004	PLUG BR
09134-03101	SCREW	09250-14002	PLUG CARB
09135-06009	SCREW	09250-16012	PLUG
09139-05029	SCREW	09250-18003	PLUG
09141-14006	14MM NUT	09250-25001	PLUG CAP
09141-18001	-> 09141-18003	09250-30003	CAP RELEASE SCREW
09141-18003	NUT M18X1.5X13	09259-36008	PLUG OIL

09261-03009	CRKPIN NEEDLE ROLLER	09309-05803	GROMMET
09261-03010	PIN	09319-10017	BUSH
09261-04002	PIN CAM	09319-10019	BUSHING
09261-04003	PIN CAM	09319-10033	BUSHING
09262-20003	RH CRANKSHAFT BEARING	09319-10049	BUSH
09262-22015	BALL BEARING	09320-05005	GROMMET
09262-25030	SPACER 25.1X43X22.5	09320-05005	GROMMET
09262-25055	BEARING -> 09262-25030	09320-07007	
09262-30020	BKR CAM	09320-12009	GROMMET
09262-30064	BEARING	09320-12012	MUFF SUPPORT CUSHION
09262-35027	BEARING	09320-14009	
09263-13001	BEARING	09320-15004	GROMMET
09263-17001	TRANS SHAFT BEARING	09320-15005	GROMMET
09263-18011	-> 09263-18016	09321-05007	GROMMET
09263-18016	BEARING	09328-07007	CUSHION
09263-25008	BEARING	09329-10001	
09263-30020	BEARING	09329-10009	GROMMET
09263-38005	BEARING	09330-30211	ATTACHMENT 0
09269-30006	BEARING	09343-05087	RAD SUB
09280-00014	FIN GR CASE O-RING	09343-05112	HOSE
09280-20006	O-RING	09360-06005	OIL PUMP BOLT 08
09280-21007	O-RING	09360-06013	BOLT OIL
09280-99001	DISK VALVE O-RING	09360-20002	BOLT, 20X13.5
09282-10003	OIL SEAL	09363-02001	-> 09363-02002
09282-44003	GREEN BAND	09363-02002	OIL HOSE
09283-13001	OIL SEAL	09380-07002	
09283-17006	OIL SEAL	09380-22003	FIFTH DR
09283-18002	FRONT HUB OIL SEAL	09380-25006	CIRCLIP
09283-20020	OIL SEAL	09381-12001	RING
09283-21001	OIL SEAL	09390-52002	O-RING
09283-25002	OIL SEAL	09390-52004	BEARING
09283-25032	BEARING SEAL	09401-04401	
09283-25045	RH CRANK OIL SEAL	09403-07306	CLAMP 022
09283-25047	OIL SEAL	09403-09307	CLAMP
09283-25050	OIL SEAL	09410-00050	-> 09403-07306
09283-27003	OIL SEAL	09440-06014	CAM STOP
09283-30023	OIL SEAL	09440-08009	SPRING
09283-32005	RH CRANK OIL SEAL	09440-12017	SPRING
09283-32012	DR SHAFT	09440-19005	SPRING
09283-35002	RH CRANK	09440-31002	SPRING
09283-38008	OIL SEAL	09440-32002	SPRING
09283-40004	-> 09289-40004	09440-40002	SPRING
09285-05005		09443-06001	SPRING
09285-06001	CL ROD OIL SEAL S1	09443-06021	SPRING
09285-06007	OIL SEAL	09443-06023	SPRING
09285-08004	OIL SEAL	09443-07014	SPRING
09285-10003	OIL SEAL	09443-08001	SPRING
09285-24001	SEAL DUST	09443-12015	SPRING
09285-25002	OIL SEAL	09443-25003	SPRING
09285-28002	OIL SEAL	09444-06002	SPRING
09287-10001	CABLE BOOT D2	09444-16003	SPRING
09289-06001		09448-11004	SPRING
09289-25005	OIL SEAL	09448-13005	SPRING
09289-25006	OIL SEAL	09448-14012	SPRING
09289-33006	OIL SEAL	09448-14018	SPRING
09289-40002	OIL SEAL	09448-17007	SPRING
09289-40004	OIL SEAL	09448-17007	SPRING
09289-52002	OIL SEAL	09448-24001	SPRING
09305-14004	CUSHION,	09448-27003	SPRING
09306-08014	BUSHING	09448-24001	BRAKE TENSION SPRING
09308-07005		09448-30001	SPRING
09309-04004	GROMMET	09448-37002	PEDAL RETURN SPRING

09448-37010	SPRING	11173-44204	CYL HD GASKET CVR
09448-47002	SPRING	11173-44210	-> 11173-44210-H17
09462-00017	TOOL KIT BAND	11173-44210-H17	CYL HD GASKET CVR
09462-00033	STRAP	11173-45010	-> 11173-45011-H17
09462-00048	STRAP	11173-45011	-> 11173-45011-H17
09462-00055	STRAP	11173-45011-H17	CYL HD GASKET CVR
09482-00072	RUBBER STRAPS	11173-47000	-> 11173-47004-H17
09491-74003	JET, MAIN	11173-47001	-> 11173-47004-H17
09494-00087	JET NEEDLE	11173-47002	-> 11173-47004-H17
09494-00168	JET NEEDLE	11173-47003	-> 11173-47004-H17
09494-00319	JET, NEEDLE	11173-47004	-> 11173-47004-H17
09903-09307	CLAMP	11173-47004-H17	CYL HD GASKET CVR
09913-12710		11173-47020	-> 11173-47031
11121-45000	GASKET	11173-47030	-> 11173-47031
11141-00A03	GASKET	11173-47031	CYL HD GASKET CVR
11141-01610	GASKET	11173-49210	-> 11173-49223
11141-01C01-H17	GASKET,	11173-49220	-> 11173-49223
11141-05403	-> 11141-05404	11173-49221	-> 11173-49223
11141-05404	GASKET	11173-49222	-> 11173-49223
11141-07001	-> 11141-11700	11177-05A01	BREATHER COVER GSKT
11141-07403	-> 11141-07404	11177-11400	BREATHER COVER GSKT
11141-07404	GASKET	11177-27400	SEAL -> 11177-27400-H17
11141-09204	-> 11141-09714	11177-27400-H17	GASKET
11141-09714	GASKET	11177-49200	-> 11177-49200-H17
11141-11700	GASKET	11177-49200-H17	BREATHER COVER GSKT
11141-14202	GASKET	11177-49210	-> 11177-49210-H17
11141-14220	GASKET	11177-49210-H17	BREATHER COVER GSKT
11141-16400	GASKET	11241-00402	GASKET
11141-18610	-> 11141-18710	11241-01000	CYLINDER GASKET
11141-18710	GASKET	11241-03102	CYLINDER GASKET
11141-18400	GASKET CYL HEAD	11241-05001	-> 11241-19310
11141-19400	-> 11141-19420	11241-07001	CYLINDER GASKET
11141-20200	GASKET CYL HEAD	11241-09204	GASKET
11141-24400	-> 11141-18400	11241-11001	CYLINDER GASKET
11141-25000	GASKET CYL HEAD	11241-15501	-> 11241-15504-H17
11141-26C00	-> 11141-01C01-H17	11241-15504	-> 11241-15504-H17
11141-26C00-H17	-> 11141-01C01-H17	11241-15504-H17	CYL BASE GASKET
11141-28382	-> 11141-28390	11241-16400	-> 11241-30001
11141-28390	CYL HEAD GASKET	11241-16501	CYL BASE GASKET
11141-28682	CYL HEAD GASKET	11241-18600	-> 11241-18601
11141-28700	CYL HEAD GASKET	11241-18601	CYL BASE GASKET
11141-29000	CYL HEAD GASKET	11241-18410	-> 11241-18411
11141-32210	CYL HEAD GASKET	11241-19000	-> 11241-19010
11141-34210	CYL HEAD GASKET	11241-19010	CYL BASE GASKET
11141-40310	GASKET CYLINDER	11241-19300	-> 11242-19310
11141-40710	CYL HEAD GASKET	11241-19310	CYL BASE GASKET
11141-41210	CYL HEAD GASKET	11241-20000	CYL BASE GASKET
11141-41300	CYL HEAD GASKET	11241-23000	-> 11241-23020
11141-41630	CYL HEAD GASKET	11241-23020	CYL BASE GASKET
11141-41640	-> 11141-41300	11241-25000	CYL BASE GASKET
11141-45402	-> 11141-45410	11241-25601	-> 11241-25602
11141-45402-H17	-> 11141-45410	11241-25602	CYL BASE GASKET
11141-45410	GASKET,	11241-28C11	GASKET,
11141-49230	-> 11141-00403	11241-29100	CYL BASE GASKET
11145-33100	GASKET,	11241-29600	CYL BASE GASKET
11173-05400	GASKET HEAD COVER	11241-30000	-> 11241-30001
11173-11420	CYL HD GASKET CVR	11241-30001	CYL BASE GASKET
11173-44001	-> 11173-44005	11241-30011	CYL BASE GASKET
11173-44004	-> 11173-44005	11241-31000	-> 11241-31001
11173-44005	CYL HD GASKET CVR	11241-31001	CYL BASE GASKET
11173-44202	-> 11173-44204	11241-34000	-> 11241-34001
11173-44203	-> 11173-44204	11241-34001	CYL BASE GASKET

11241-36100	-> 11241-36101	11482-14210	-> 11482-14210-H17
11241-36101	CYL BASE GASKET	11482-14210-H17	CLUTCH COVER GSKT
11241-37401	BASE GASKET	11482-14400	-> 11482-14403-H17
11241-37410	-> 11241-37410-H17	11482-14402	-> 11482-14403-H17
11241-37410-H17	BASE GASKET	11482-14403-H17	GASKET
11241-44000	-> 11241-44001	11482-14403	-> 11482-14403-H17
11241-44001	CYL BASE GASKET	11482-16400	CRANK COVER GASKET
11241-45401	-> 11241-45401-H17	11482-16500	RH COVER GASKET
11241-45401-H17	GASKET, CYLINDER	11482-18000	-> 11482-18001
11241-97310	BASE GSKT	11482-18001	RH COVER GASKET
11252-38001	CYLINDER RUBBER PAD	11482-18401	-> 11482-02610
11301-46100	-> 11301-46890	11482-19003	CRANK COVER GSKT
11301-46890	CAP SET OIL PUMP	11482-23000	-> 11482-23010
11351-41300	MAGNETO COVER	11482-23010	RH COVER GSKT
11360-22402	SPROCKET COVER	11482-29001	GASKET
11371-41800	SPROCKET COVER	11482-29100	-> 11482-29001
11381-33600	CONTACT BREAKER CAP	11482-29300	-> 11482-29310
11385-26000	OIL PUMP INSPECT CA	11482-29310	CLUTCH COVER GSKT
11385-26100	COVER	11482-30500	-> 11482-30501
11385-46100	-> 11301-46890	11482-30501	CLUTCH COVER CSKT
11387-45000	CL RELEASE ADJ CAP	11482-36000	R H COVER GSKT
11400-	-> 11400-27857	11482-40300	-> 11482-40300-H17
11400-14877	GASKET SET	11482-40300-H17	CLUTCH COVER GSKT
11400-19841	-> 11400-19842	11482-40801	-> 11482-40810
11400-19842	GSK SET	11482-40810	GASKET, CLUTCH COVER
11400-27855	-> 11400-27857	11482-41101	GASKET, CLUTCH COVER(
11400-27856	-> 11400-27857	11482-41200	-> 11482-41201
11400-27857	GSK SET	11482-41201	CLUTCH COVER GSKT
11400-27858	-> 11400-27857	11482-45000	-> 11482-45100-H17
11440-31001	STARTER MOTOR COVER	11482-45100	-> 11482-45100-H17
11481-01003	GASKET	11482-45100-H17	CLUTCH COVER GASKET
11481-07000	CRANKCASE GASKET	11482-45400	-> 11482-45400-H17
11481-14500	-> 11481-14500-H17	11482-45400-H17	CLUTCH COVER GASKET
11481-14500-H17	CRANKCASE GASKET	11482-48000	-> 11482-48000-H17
11481-16500	-> 11481-16501	11482-48000-H17	CRANK COVER GSKT
11481-16501	CRANKCASE GASKET	11482-49100	-> 11482-49100-H17
11481-19000	CRANKCASE GASKET	11482-49100-H17	CLUTCH COVER GASKET
11481-23000	-> 11481-23001	11483-01600	-> 11483-01610
11481-23001	CRANKCASE GASKET	11483-01610	GSKT.MAG COVER
11481-25000	CRANKCASE GASKET	11483-02610	GASKET, MAGNLTO CVR
11481-27C01	GASKET,	11483-05400	-> 11483-05401
11481-29000	CRANKCASE GASKET	11483-05401	GASKET, GEN COVER
11481-29100	-> 11481-2900	11483-12010	MAGNETO CVR GSKT
11481-29200	CRANKCASE GASKET	11483-14111	SEAL -> 11483-14111-H17
11481-30500	-> 11481-30501	11483-14111-H17	GASKET MAGNETO CVR
11481-30501	CRANKCASE GASKET	11483-14300	-> 11483-14301-H17
11481-41200	CRANKCASE GASKET	11483-14301	-> 11483-14301-H17
11481-41300	-> 11481-41301	11483-14301-H17	GASKET
11481-41301	CRANKCASE GASKET	11483-14400	-> 11483-12010
11482-001300	-> 11482-00B00-H17	11483-16500	L H COVER GSKT
11482-00800-H17	GASKET, CL COVER	11483-18400	-> 11483-02610
11482-01003	RH COVER GASKET	11483-23001	L H COVER GSKT
11482-01610	-> 11482-01610	11483-25001	-> 11483-25010
11482-01610	GSKT.CL	11483-25010	MAGNETO GASKET
11482-02610	GSKT CL	11483-26000	L H COVER GSKT
11482-05000	-> 11482-05101	11483-27600	GASKET, MAGNETO COVER
11482-05010	RH COVER GASKET	11483-28000	L H COVER GSKT
11482-11000	CLUTCH COVER GSKT	11483-29000	L H COVER GSKT
11482-12000	-> 11482-12010	11483-29100	L H COVER GSKT
11482-12010	CLUTCH COVER GSKJ	11483-31000	L H COVER GSKT
11482-12000	-> 11482-12001	11483-33000	L H COVER GSKT
11482-12001	GASKET	11483-33001	GASKET

11483-34000	L H COVER GSKT	12110-40991-025	-> 12110-40312-025
11483-36100	L H COVER GSKT	12110-41102-050	PISTON
11483-48000	MAGNETO GASKET	12110-41602-050	-> 12110-40601-050
11484-27610	GASKET	12110-41603-025	-> 12110-40601-025
11484-27610	O-RING, CLUTCH, COVER	12110-41603-050	-> 12110-40601-050
11485-12000	-> 11485-12001	12110-41770	-> 12110-40601-050
11485-12001	GASKET GEAR SHIFT	12110-46104-050	-> 12110-46130-050
11485-14400	-> 11485-12001	12110-46130-050	PISTON
11489-05400	-> 11489-05401	12110-46600	PISTON
11489-05000-H17	-> 11489-05401	12110-48000-050	-> 12110-48001-050
11489-05401	GASKET OIL PAN	12110-48001-050	PISTON
11489-20400	-> 11489-20400-H17	12110-48700	-> 12110-48001-050
11489-20400-H17	GASKET OIL PAN	12111-19800-050	-> 12111-19801-050
11489-27420	GASKET, OIL PAN	12111-19801-050	PISTON 66.50 MM
11489-45400	-> 11489-45400-H17	12111-45001	-> 12111-45002
11489-45400-H17	GASKET OIL PAN	12111-45002	PISTON STD
11491-25100	GASKET MAGNETO	12140-01600	-> 12140-05100
11491-28000	GASKET MAGNETO	12140-05100	RINGS
11491-30000	GASKET MAGNETO	12140-05761	RINGS
11491-31001	CONT BKR CAP GSKT	12140-05828	-> 12140-05100
11491-44100	GASKET MAGNETO	12140-10740	RINGS
11491-45000	GASKET, BREAKER CVR	12140-15013-050	RINGS
11491-47000	GASKET MAGNETO	12140-18110-100	RINGS
11492-05002	CARB COVER GASKET	12140-18411	-> 12140-33012
11493-44000	CARB COVER GASKET	12140-18730	-> 12140-18110-100
11494-27300	OIL PUMP CVR GSKT	12140-19810-050	RING SET, PISTON, OS:050
11495-02610	GSKT CLUTCH CAP	12140-20211-050	RINGS
11495-18400	-> 11495-02610	12140-20721	-> 12140-20211-OSO
11495-24501	-> 11495-24501-H17	12140-21431	-> 12140-21431-000
11495-24501-H17	GASKET	12140-21431-000	RING SET, PISTON
11495-31000	-> 11495-31001	12140-28010-150	WISECO 3RD OVER RGS
11495-31001	GASKET	12140-28011-025	RINGS 1ST OVER
11511-17001	OIL PAN	12140-28740-025	RINGS 1ST OVER
11511-27401	-> 11511-17001	12140-28770-025	-> 12140-28740-025
11511-27402	-> 11511-17001	12140-29010	RINGS
12100-03810	PISTON, KIT (STD)	12140-33000	RINGS
12110-10710	PISTON	12140-33010	RINGS
12110-16400	PISTON	12140-33011	-> 12140-33012
12110-16700	PISTON	12140-33012	RINGS
12110-16710	PISTON	12140-34031-100	RINGS
12110-18402-100	PISTON	12140-34720	-> 12140-34031-100
12110-18730	-> 12110-18402-100	12140-41210	RINGS
12110-18760	-> 12110-18402-100	12140-41210-075	RINGS
12110-18761	-> 12110-18402-100	12140-41211-025	RINGS
12110-20200-050	PISTON	12140-41211-075	-> 12140-41210-075
12110-20720		12140-41630	-> 12140-41660
12110-21405-050	PISTON, FRONT	12140-41640	-> 12140-41660-025
12110-25601	-> 12110-35623	12140-41660	RINGS
12110-25603	-> 12110-35623	12140-41660-025	RINGS
12110-25603-050	-> 12110-35623-050	12140-41670	-> 12140-41660-025
12110-25603-050	PISTON	12140-41711	-> 12140-41211-025
1211025760	-> 12110-35623-050	12140-41791	-> 12140-41210-075
1211025761	-> 12110-35623-050	12140-46610	PISTON RING SET
1211025762	-> 12110-35623-050	12140-46640	
12110-25763	-> 12110-35623-050	12140-49220	-> 12140-49270
12110-35623	PISTON STD	12140-49221	-> 12140-49270
12110-35623-050	PISTON	12140-49270	RINGS
12110-40301-025	-> 12110-40312-025	12151-40010	PISTON PIN
12110-40312-025	PISTON	12151-40900	PISTON PIN
12110-40400	PISTON	12164-33400-000	METAL, CRANKPIN YELLO
12110-40601-025	PISTON	12164-38401-000	-> 12164-45601-080
12110-40601-050	PISTON	12164-38401-060	-> 12164-45601-060

12164-45601-080	BEARING	13573-45010	SPRING THROTTLE VALVE
12164-45601-060	BEARINGS	13573-49000	SPRING THROTTLE VALVE
12211-05000	CRANK PIN	13581-28010	VALUE SPRING SEAT
12211-25001	CRANK PIN	13631-30650	CARB CASE GASKET
12229-27400-080	BEARING CRANK	13661-03010	CABLE ADJUST NUT
12229-27410-040	BEARING CRANK	13688-08010	STOP SCREW CAP
12229-27410-080	BEARING, CRANKSHAFT, U	13751-97310	FILTER (AIR)
12229-45400-010	BEARING	13780-01800	FILTER
12353-12001	SPACER	13780-03012	FILTER (AIR)
12471-25001	VALVE SEAT GSKT	13780-06800	FILTER
12511-18000	OIL GUIDE PLATE	13780-17E00	FILTER, AIR
12711-05200	CAM	13780-18920	FILTER (AIR)
12711-05211	SHAFT, CAM	13780-20210	FILTER (AIR)
12721-06802	->	13780-20211	FILTER (AIR)
12721-06803	->	13780-20600	-> 13780-20610
12721-06890	CAMSHAFT EXHAUST	13780-20610	FILTER
12838-45001	ADJ SCREW	13780-24500	FILTER AIR CLEANER
12842-49201	TAPPET SCREW	13780-25620	FILTER (AIR)
12842-49210	->	13780-28610	FILTER (AIR)
12900-45810	SPRING	13780-34010	-> 13780-34011
12911-00400	VALVE INTAKE	13780-34011	FILTER (AIR)
12911-49220	VALVE, INTAKE	13780-38450	-> 13780-38451
13110-18402	PIPE INTAKE	13780-38451	FILTER, AIR
13111-40200	->	13781-14100	FILTER, AIR
13111-40201	INTAKE MANIFOLD	13781-18900	-> 13780-18920
13125-15000	CARB GSKT	13781-18912	-> 13780-18920
13125-18000	CARB GSKT	13781-18400	FILTER
13125-30000	CARB GSKT	13781-29712	-> 13780-28610
13129-26100	CARB INSULATOR	13781-41010	FILTER (AIR)
13130-41800	INSULTOR	13786-14200	FILTER (AIR)
13152-23011	REED STOPPER	13786-14210	FILTER (AIR)
13156-35000	->	13792-14110	AIR CLEANER HOLDER
13156-35010	REED VALVE GSKT	13850-41810	-> 13850-41811
13249-05010	DRAIN PLUG GASKET	13850-41811	TUBE ASSY, BREEZER
13251-01010	->	13870-00220	DRAIN TUBE
13251-01011	FLOAT CHAMBER GASKE	13870-01800	FILTER W. BLUE BASE
13251-16600	CARB GASKET	13873-20300	DRAIN TUBE
13251-18900	FLOAT BOWL GSKT	13881-46000	AIR BOOT
13251-23010	FLOAT BOWL GSKT	13885-47030	RING OUTLET TUBE
13251-30650	FLOAT BOWL GSKT	13950-41810	HOSE
13251-31210	FLOAT CHAMBER GASK	14140-97340	EXHST MANIF GASKET
13261-15111	CHAMBER CAP	14181-02100	-> 14181-39610
13267-05010	CARB GUIDE D15	14181-05010	-> 14181-05020
13267-18654	THROTTLE SCREW	14181-16500	-> 14181-16501
13267-28119	THROTTLE SCREW D11	14181-16501	EXHAUST PIPE GASKET
13267-31011	THROTTLE SCREW	14181-17E00	GASKET, EXHAUST PIPE
13267-36600	THROTTLE SCREW	14181-19000	
13268-27402	SPRING	14181-19010	EXHAUST PIPE GASKET
13269-01010	PILOT AIR SCREW	14181-38400	GASKET, EXHAUST PIPE ->
13269-49020	PILOT AIR SCREW	14181-39610	GASKET, EXHAUST PIPE
13331-28710	MAIN JET RING	14181-40600	CASKET, EXHAUST PIPE
13370-03011	NEEDLE VALVE ASSY	14181-45600	GASKET, EXHAUST PIPE
13383-07630	JET NEEDLE	14182-28000	MUFFLER
13383-20600	-> 13383-07630	14185-19800	CLAMP EXHAUST
13383-28700	NEEDLE JET	14191-38A00	GASKET, EXHAUST PIPE
13383-32010	NEEDLE JET	14305-27480	MUFFLER
13398-27402	CONNECTOR	14310-48520	MUFFLER
13418-03110	STARTER PLUNGER	14701-14400	COVER MUFFLER
13433-33600	THRO SPRING SCREW	14770-33000	MUFFLER
13551-25211	THROTTLE VALVE 2-0	14770-41101	MUFFLER
13551-27110	THROTTLE VALVE	14770-41201	BRACKET
13551-32011	THROTTLE VALVE	14773-19400	-> 14773-19400-H17

14773-19400-H17	GASKET 2ND MUFFLER	26234-20400	RETAINER SPRING
14781-14400	COVER MUFFLER	26260-30001	GEAR
14785-15500	CLAMP, MUFFLER COVER	26281-30001	GEAR
14785-34200	BRACKET	26281-30700	GEAR
14785-34300	-> 14785-34200	26300-14100	K/S LEVER
14785-43400	CLAMP, MUFFLER COVER	26300-40203	-> 26300-14100
14843-38600		26381-16400	K/S LEVER CUSHION
14869-31000	MUFF REAR COVERCLIP	26451-19800	-> 26451-19810
14889-31000	CLIP	26451-19810	GASKET ODOMETER
16381-03300	GASKET	26842-14402-000	HOLDER DECOMP CABLE
16710-35010	OIL CHECK VALVE	27445-45101	SHIM GASR.
16731-04000	SEAL	27445-45102	SHIM GASK
17435-20400	ORING WATER PUMP	27511-01000	SPROCKET
17563-94400	GROMMET	27511-07400	SPROCKET 13T
17565-94400	GROMMET	27511-14310	SPROCKET
17670-65020	THERMOSTAT	27511-27411	SPROCKET
17670-65020	THERMOSTAT	27511-29100	FRONT SPROCKET 12T
17680-19880	-> 17680-19881	27511-32401	DRIVE SPROCKET
17680-19881	SWITCH	27511-34000	FRONT SPROCKET 14T
18110-02600	COVER COMP RECOIL	27511-36100	SPROCKET
18110-20600	GEAR COVER	27511-41120	FRONT SPROCKET
18151-18900	PLATE FRICTION	27511-41711	FRONT SPROCKET
18155-93000	SPRING	27511-45000	ENG. SPROCKET 1ST
21441-07200	-> 21441-22001	31280-02600	END COMP ROD R
21441-22001	CLUTCH PLATE	31313-82610	-> 31613-82610
21441-34000	-> 21441-37001	31440-11010	CONTACT BREAKER
21441-37001	CLUTCH PLATES	31443-15022	POINT BACKING PLATE
21451-34000	CLUTCH PLATES	31460-11010	L CONTACT POINT
21471-49100	SEAT WEB WASHER	31613-27400	-> 31613-82610
24121-41100	COUNTERSHAFT	31613-27410	WASHER
24130-22A01	SHAFT DRIVE	31613-82610	WASHER
24221-19003	SECOND PINION	31631-33020	ACT BRUSH
24300-37810	-> 24320-37000	31635-55012	BRUSH SPRIN6
24310-19002	FIRST DRIVE GEAR	31641-09910	CONDENSOR
24310-31821	GEAR	31641-15021	-> 31641-18522
24320-31822	-> 24320-37000	31641-18251	-> 31641-18522
24320-37000	GEAR SET	31641-18522	CONDENSOR
24321-19002	-> 24321-19003	31642-11011	CONDENSER
24321-19003	THIRD DRIVEN GEAR	31642-36110	CONDENSER LH
24331-19001	-> 24331-19002	31698-28000	
24331-19002	THIRD DRIVEN GEAR	32121-88	PIN
24762-45000	-> 24762-45000-H17	32140-28010	PRIMARY COIL
24762-45000-H17	GASKET DRIVE SHAFT PLA	32157-27601	HOLDER
24831-36000	OIL GAUGE	32240-07022	CONTACT POINT ASSY
24935-18400-040	SHIM	32240-12130	-> 32240-46130
24935-18400-060	SHIM	32240-13020	POINT
25231-36001	GEAR SHIFT FORK #3	32240-46130	POINT ASSY
25354-05101	CAM STOP SPRG HOLDE	32240-97031	POINT ASSY
25354-30000	NUT	32341-02030	CONDENSER
25513-46003	-> 25540-46004	32341-04020	CONDENSER
25523-20410	JOINT K/S LINK	32341-07020	CONDENSER
25525-33300	-> 25525-44100	32341-12031	CONDENSOR
25525-44100	ROD	32341-12130	-> 32341-02030
25526-24400	ROD	32341-12730	CONDENSER
25540-46004	PAWL GEAR SHIFT	32341-22020	CONDENSER
25600-29100	-> 25600-29101	32341-96010	CONDENSOR
25600-29101	GEAR SHIFTER	32341-97030	CONDENSER
25610-40000	-> 25610-46100	32800-18521	RECTIFIER
25610-46100	GEAR SHIFT	32900-14400	CD1 UNIT ASSY
25671-24500	STOPPER, ARM	33122-33020	POINT CAM
26232-31000	K/S GUIDE	33170-34020	CONTACT POINT ASSY
26232-32403		33173-33010	POINT SHIFT PLATE

33173-33020	POINT SHIFT PLATE	35162-04400	SCREW
33261-45020	CONDENSER	35162-04405	SCREW
33263-33020	CONDENSER RH	35172-33630	HEADLAMP SPRING
33370-34000	LOCATING PLATE	35300-40832	SPOKE SET
33545-34000	SEAL	35601-21450-019	COVER SIGNAL
33545-34900	SPARK PLUG O-RING	35601-29630	-> 35601-44018-999
33545-34900	SPARK PLUG O-RING	35601-44010	-> 35601-44018-999
33621-02600	TERMINAL, BATTERY	35601-44010-999	T/S ASSY
34153-49200	GASKET	35601-45010	-> 35681-45X98-999
34191-44310		35601-45010-999	-> 35681-45X80-999
34410-38300	BRAKE PAD	35601-45X00-999	TIS ASSY
34810-44900	GAUGE ASSY FUEL	35601-48610	FR TURN SIG LAMP
34910-02230	SPEEDO CABLE	35602-21450-019	-> 35602-21450-16L
34910-05310	SPEEDO CABLE	35602-21450-16L	COVER FRONT LH
34910-05993	SPEEDO CABLE	35603-23610	TURN SIGNAL
34910-15400	SPEEDO CABLE	35603-37430	TURN SIGNAL
34910-18990	SPEEDO CABLE	35603-37435	TURN SIGNAL
34910-21230	SPEEDO CABLE	35612-20010	-> 35612-20012
34910-25030	-> 34910-05993	35612-20011	TIS LENS
34910-27030	SPEEDO CABLE ASSY	35612-20012	TIS LENS
34910-35495	CABLE SPEEDOMETER	35612-26911	-> 35612-20012
34910-36031	-> 34910-1890	35616-35350	WASHER
34910-38832	-> 34915-18995	35620-49300	BRACKET
34910-45420	-> 34910-45421	35627-49030	SCREW
34915-44935	-> 34910-05310	35640-45352	BRACKET, RR SIGNAL LH
34916-19031	SPEEDO CABLE	35653-23615	TURN SIGNAL
34918-32418	SPEEDO CABLE	35674-27430	GROMMET, TURN SIGNAL L
34918-34455	-> 34915-45421	35681 39A00	BRACKET FAT. TURN
34918-36839	-> 34910-18990	35698-28000	T/S BOSS COVER
34918-45421	SPEEDO CABLE	35713-15010	SEAL
34940-33031	-> 34948-33932	35713-27630	TIL LENS GSKT
34940-33935	-> 34940-33032	35733-49230	GASKET
34940-37319	-> 34940-37311	35912-07430	LENS
34940-38530	-> 34948-35532	35950-45010	REFLECTOR
34940-44121	-> 34940-37421	35955-49330	SPACER FR BIDE
34940-45032	-> 34949-45933	35977-44430	COVER
34940-45033	-> 34940-45212	35978-31330	SPACER
34940-45035	-> 34948-45933	35978-44430	SPACER AR SIDE L
34940-45211	-> 34940-45212	36321-43000	LENS NEUTRAL LAMP
34940-45212	TACH CABLE	36360-19800	LAMP ASSY, FAN WARNIN
34941-31035	-> 34948-18131	36361-43200	LENS OIL LEVEL LAMP
34943-11030		36383-15510	CYR LOWER
34943-11839	TACH CABLE OIL SEAL	36500-27610	RESISTOR ASSY.
34948-18131	INNER CABLE	36610-15300	WIRING HARNESS
34948-18933	-> 34948-39532	36610-28611	TURN SIGNAL RELAY
34948-29139	-> 34948-84725	36620-15900	WIRING HARNESS
34948-33032	TACH CABLE	36750-05400	BREAKER ASSY CIRCUIT
34948-35531	-> 34949-30532	37110-03210	SON SWITCH
34948-37311	TACH CABLE	37110-15011	IGNITION SWITCH
34948-39532	TACH CABLE	37250-24401	SWITCH ASSY, MARKER
34948-45219	-> 34940-45212	37573-45110	WASHER, LEVER
34948-45931	-> 34948-45833	37600-24501	-> 37600-193050
34948-84728	CABLE, TACHOMETER	37600-24502	-> 37600-19800
34949-37420	-> 34948-37421	37600-24504	-> 37600-19800
34949-37421	TACH CABLE DR 559	37600-245053	-> 37600-193050
34981-31210	KNOB PLATE	37712-01000	NEUTRAL SWITCH GSKT
35111-35391	RIM, HEADLAMP	37712-1010	NEUTRAL SWITCH GSKT
35121-25611	HEADLAMP UNIT	37712-15000	GASKET
35121-44611	HEADLAMP	37712-26000	NEUTRAL SWITCH GSKT
35124-32508	HEADLAMP LENS	37721-05100	NEUTRAL IND SWITCH
35128-46438	SPRING	37740-09020	BRAKE LIGHT SW ASSY
35135-45600	PLASTIC NUT	37840-15500	-> 37840-15501

37840-15501	SWITCH ASSY	44649-34100	OIL LVR RUBBER
37840-43301	-> 37840-43562	44651-11040	OIL TANK CAP
37840-43502	SW ASSY SIDE STAND	44660-18818	OIL GASKET SET
38610-28611		45213-36200	GASKET
39602-18400	PLUG ASSY	45562-31300	MOULDING
41611-49401	GRAB BAR	46110-97301	REAR AXLE SHAFT
41910-34200-019	PLATE ENS MIS 1	46130-97012	REAR IDLER WHEEL
41920-49211-019	PLATE ENGINE MOUNT	46141-97300	SPACER
42310-04410	SIDE STAND	46213-49000	CAP GRAB RAIL
43100-35200	SIDE STAND	47218-41100	FRAME COVER PROTEC
43110-05603	PEDAL BRAKE	47350-24402-291	COVER ASSV.FRAME HEA
43110-27401	-> 43110-05603	47440-38401	HOLDER, TOOL FRONT
43110-27430	-> 43110-05603	51158-34730	-> 51158-45440
43110-34200	PEDAL COMP BRAKE	51121-45400	SLIDE METAL
43110-46910	BRAKE LEVER	51152-11010	FORK TUBE GUIDE
43120-02600	ARM COMP BRAKE PEDAL	51152-31030	FORK TUBE GUIDE
43271-24400	LINK, BRAKE PEDAL	51153-05210	FORK SEAL
43300-44100	-> 43300-44101	51153-13200	FRONT FORK OIL SEAL
43300-44101	ROD 1/2	51153-14140	FORK SEAL
43300-46600	BRAKE ROD	51153-18430	-> 51153-33730
43351-33300	FOOTPEG Rubber	51153-19010	FORK SEAL
43501-33300	FOOTREST ASSY	51153-20520	-> 51153-34400
43502-27400	-> 43502-27402	51153-26130	-> 51153-13200
43502-27402	FOOT REST ASSY	51153-27410	-> 51153-39140
43502-38810	FOOTREST ASSY	51153-31030	-> 51153-19010
43510-37301	FOOT REST BAR	51153-33300	-> 51153-34400
43510-40201	FR FOOTREST HOLD	51153-34730	-> 51153-19010
43530-40600	-> 43530-40601	51153-34400	FORK SEAL
43530-40601	BOSS COMP FOOTREST	51153-39140	FR FORK OIL SEAL
43531-34320	HOLDER, FR FOOTREST	51153-41603	FORK SEAL
43543-29000	KK LEVER STOP PLATE	51153-45030	-> 51153-34A00
43551-39100	FOOT REST RUBBER	51153-45420	-> 51153-45421
43570-24800	-> 43570-24801	51153-45421	FORK OIL SEAL
43570-24801	CUSHION FOOT REST	51153-46040	-> 51153-13200
43575-34500	CAP D8	51153-48500	-> 51153-05210
43582-14600	SPRING FOOT REST	51156 -33030	OIL SEAL CIRCLIP
43612-31300	RUBBER FOOT REST	51156-33130	CIRCLIP D14
43630-45001	FOOT PEG WASHER	51158-45440	FORK OIL SEAL
43710-08400	BAR FOOT REST L	51173-11010	FORK DUST SEAL
43911-01810	ROLLER, CHAIN CONTROL	51178-41010	FORK SPRING SPACER
44000-27809	-> 44200-27810	51189-45110	-> 51189-49300
44160-20401	PIPE, FUEL TANK, RR	51189-49300	AIR FORK CAP
44200-19401	CAP ASSY, FUEL TANK	51260-02000	
44200-27800	-> 44200-27810	51294-33300	-> 51294-45440
44200-27810	FUEL TANK CAP	51294-45440	CAP FORK AIR VALVE
44200-27820	-> 44200-27810	51294-49020	VALVLE CAP
44240-24401	SPRING TANK CAP	51351-20010	NUT
44248-24800	GASKET	51351-25011	FORK CAP'S
44276-37000	-> 44276-37001	51351-28310	BOLT
44276-37001	TANK CUSHION	51351-28310	STEERING STEM BOLT
44300-17270	COCK ASSY FUEL	51351-38010	-> 51351-40210
44300-24471	-> 44300-17270	51351-40210	CAP
44341-04400	VALVE GASKET	51351-40210	FORK CAP
44341-05100		51353-27480	NUT
44341-19050		51556-31000	FORK SEAL
44342-20400	HANDLE, FUEL COCK	51570-37000	FORK BRACKET COVER
44344-31050	FUEL CUP FILTER	51571-31231	->
44346-10050	GASKET	51730-15000	KNOB
44347-28071	FUEL COCK CUP	51779-11420	CAP, BREADER
44362-20400	BUSH, FUEL COCK	51820-36200	-> :51860-36200
44376-31050	FUEL TAP GSKT	51821-27301	-> 51860-36200
44487-40400		51822-27301	-> 51860-36200

51860-36200	CUSHION	57620-45020	LEVER ASSY
53121-24501	BRACKET, FR FENDER RH	57620-46400	CLUTCH LEVER SC
53175-438-010	LEVER ASSY	57620-49000	CLUTCH LEVER SC
53211-27600-019	FRONT FENDER BRACE	57621-03010	LEVER ASSY
53300-48810	SPOKE	57621-04450	LEVER SC
54400-11820	BRAKE SHOE	57621-05010	CLUTCH LEVER SC
54400-38810	BRAKE SHOES	57621-20011	-> 57621-27210
54410-11002	BRAKE SHOES	57621-27210	CLUTCH LEVER SC
54410-11900	-> :54400-11820	57650-33013	KNOB DS
54410-38300	-> 54400-38810	57680-28601	SLIDE BLOCK
54600-33400	-> 54600-33402	57742-33010	SWITCH
54600-33402	BOX ASSY SPEEDO GEAR	57875-04600	CONTACT, STOP
54621-41500	-> : 54621-41501	58100-02001	CABLE THROTTLE
54621-41501	SPEEDO PINION	58100-41101	CABLE THROTTLE
54660-11031	SPEEDO DRIVE GASKET	58110-40800	CABLE FR BRAKE HI
54721-31000	NUT, FR AXLE	58110-41400	-> 58110 41401
54741-49101	FR AXLE SPACER	58110-41401	BR CABLE H24
54871-18400	GEAR BOX DUST SEAL	58110-41620	CABLE THROTTLE
54871-45010		58200-04010	CABLE THROTTLE
55300-24805	SPOKE SET -> 55320-24020	58200-19400	-> 58 200 19402
55300-29830	-> 55320-29300	58200-19402	CLUTCH CABLE H3
55300-30870	-> 55300-30871	58200-19600	CABLE ASM CLUTCH
55300-30871	FRONT SPOKE SET PE2	58200-27601	CABLE THROTTLE
55300-40831	-> 55300-40832	58200-45430	-> 58200 49500
55300-48810	-> 55320-29300	58210-14101	-> 582 0 14102
55320-13400	SPOKE SET	58210-14102	CLUTCH CABLE H7
55320-24020	REAR SPOKE SET-DS 8	58221-38430	-> 56221-38401
55320-29300	SPOKE SET FRONT	58300-44100	-> 58300 49591
55320-29300	SPOKE SET FRONT	58300-44101	-> 58300 49591
56221-38401	CLAMP	58300-45030	CABLE THROTTLE
56700-32000	MIRROR CUSHION	58300-47200	CABLE THROTTLE
56700-36000	-> 56700-32000	58300-49510	-> 58300-49591
57100-30340	CASE ASSY THROTTLE	58410-41800	-> 58410-41X00
57110-41500	GRIP	58410-41X00	STARTER CABLE H64
57155-16810	LEVER, STOP	58410-49X02	
57156-24300		58480-18400	
57240-45010	LEVER ASSY	58483-49300	
57300-27613	BRAKE LEVER ASSY SB	58483-49300-000	
57300-29301	BRAKE LEVER ASSY SC	58620-24500	
57311-02600	BRAKE LEVER SB	58625-41000	
57341-33400	CVR BRAKE LEVER	58731-37110	LEVER SC
57390-07011	THROTTLE GRIP ADJ	58840-18412	-> 58840-18413
57420-18620	-> 57420-45010	58840-18413	REVERSE CABLE
57420-19621	-> 57420-45010	59122-01400	CAP BLEEDER
57420-39100	BRAKE LEVER (45010)	59150-19400	BRACKET -> 59150-19401
57420-45010	BRAKE LEVER SB6	59150-19401	CARRIER RH
57420-46400	BRAKE LEVER SB12	59153-18410	CALIPER HOLDER STOP
57420-49101	LEVER ASSY	59268-49001	HOSE CLAMP
57421-01010	BRAKE LEVER SB	59300-47830	-> 59300-47850
57421-13000	-> 57421-13001	59300-47850	BRAKE PAD SET
57421-13001	LEVER SB	59308-49050	PISTON BOOT
57421-14502	LEVER ASSY	59315-17600	SPRING
57421-20010	-> 57421-27210	59371-13400	SHIM, PAD
57421-27210	LEVER SB 16	59668-45101	
57500-00400	LEVER ASSY SC	59669-38800	CAP
57511-46400	-> 57620-46400	59693-49001	BOLT MTR CYL LOWER M8
57620-05300	LEVER, CLUTCH	59800-39420	CYLINDER ASSY CLUTCH
57620-05390	LEVER, CLUTCH	61262-22400	SEAL DUST
57620-14300	CLUTCH LEVER S	61273-40201	-> : 61273-40202
57620-19400	LEVER SC	61273-40202	CHAIN BUFFER
57620-26500	LEVER ASSY	61273-46910	CAP
57620-44500	CLUTCH LEVER SC	61280-28000	SWING ARM SPACER

61340-40600	CHAIN GUIDE	64731-24401	SPACER, RR HUB BRG
61340-41101	-> 61340-41400	64750-28400	WASHER AXLE
61340-41400	CHAIN GUIDE	64751-20400	SPACER RR AXLE LH
61346-40400	CHAIN ROLLER BUSHING	64791-28001	CHAIN ADJ SPACR
61348-01B02	-> 61348-01803	64791-41700	SPACER
61348-01803	GUIDE	64852-41100	SEAL HUB PANEL
61381-45000	CHAIN CASE REIN	65300-18830	SPOKE SET
61410-15002	CHAIN ADJ.	65300-24807	-> 65320-26320
61410-20100	CHAIN ADJ.	65300-26320	-> 65320-26320
61410-28001	CHAIN ADJ	65300-40831	-> 65300-40832
61410-30001	-> 61410-30003	65300-40841	-> 65300-40842
61410-30003	CHAIN ADJ.	65300-40842	SPOKE SET
61410-32400	CHAIN ADJ	65320-14110	-> 65320-14112
61410-40400	CHAIN ADJ	65320-14112	SPOKES
61410-41100	CHAIN ADJ	65320-40400	-> 65320-40401
61420-26000	LFT CHAIN ADJ	65320-40401	SPOKE SET
61420-27100	-> 61420-26000	65320-44810	SPOKE SET REAR
61420-28001	CHAIN ADJ	65322-33010	SPOKE SET
61420-30001		69143-45001	
61420-30002	CHAIN ADJUSTER	74174-6150	SPROCKET
61421-14210	PLATE	85413-70000	
61421-42400	ADJUSTER CHAIN L	89320-14009	GROMMET
62211-41700	SPRING	89440-19005	SPRING CLUTCH
62356-31300	-> 62356-31340	89443-06001	SPRING
62356-31340	GRAR DUMPER ADJ	93115-49401-000	FILTER
62377-31300	PLATE SPRING ADJUST	94420-20400	
62642-13601	BUSHING	94435-19601-33J	CAP, OIL
62642-14110	-> 62642-13601	94477-20400	
62660-14103	MOUNT	94484-32800	NUT, HEADLAMP HSG UPP
62680-24400	SWITCH ASSY AIR FEED	94486-20400	LOWER COWL BRACKET
63179-24400	RUBBER STRIP	94580-31310	BRACE RH
64311-42400-13L	LINK	94635-24400	SEAL FR COVER CTR
64338-40400	DUST SEAL	94651-48800	COVER, MOLDING END
64339-40400	-> 64339-40401	94950-41100	NUMBER PLATE HOLDER
64339-40401	DUST COVER D3	95422-24401	SEAL SIDE BAG
64430-40300	RETURN SPRING	95700-36810	-> 95700-49811
64712-05251	WASHER	95700-36811	-> 95700
64712-14201	CAN CHAIN ADJ	95700-49811	LOCK SET
64712-20400	WASHER CH ADJUSTER	95708-49860	LOCK SET, HELMET
64713-02800		99808-06192	CLUTCH MOD KIT, V5140