

## Wartungsplan für SUZUKI GS-Modelle

Bezeichnung	durchzuführen bei 1.000 km	durchzuführen alle 5.000 km	durchzuführen alle 10.000 km
Luftfilterelement		säubern	säubern
Vergaser	einstellen der Vergaser und Züge	einstellen der Vergaser und Züge	überholen, reinigen, einstellen
Kupplung	einstellen	einstellen	einstellen
Unterbrecherkontakte und Zündung	überprüfen und einstellen	überprüfen und einstellen	U-Kontakte wechseln und Zündung einstellen
Ölfilter	wechseln	wechseln	wechseln
Zündkerzen	reinigen und einstellen	reinigen und einstellen	erneuern
Zylinderkopf und Zylinder	Schrauben und Muttern nachziehen	Schrauben und Muttern nachziehen	
Ventilabstand	überprüfen und einstellen	überprüfen und einstellen	
Auspuff und Schalldämpfer	nachziehen	nachziehen	
Kompression	überprüfen	überprüfen	
Öldruck		überprüfen	
Ölumpffilter			säubern
Antriebskette	alle 1.000 km einstellen		
Batterie	Anschlüsse und Säurestand prüfen	Anschlüsse und Säurestand prüfen	
Hydr. Bremse (vorn und hinten)	Bremsbeläge und Flüssigkeitsstand prüfen	Bremsbeläge und Flüssigkeitsstand prüfen	
Mech. Bremse (hinten)	einstellen	einstellen / prüfen	
Reifen		überprüfen	
Benziniehung	alle 2 Jahre erneuern !		
Bremsleitung			
Benzinhahn	reinigen	reinigen	
Lenkkopflager	Spiel prüfen	Spiel prüfen	
Schrauben, Muttern und Speichen	nachziehen	nachziehen	

## Schmierplan für SUZUKI GS-Modelle

Bezeichnung	durchzuführen bei 1.000 km	durchzuführen bei 2.500 km	durchzuführen alle 5.000 km	durchzuführen alle 10.000 km
Motoröl	wechseln	wechseln	wechseln	
Bowdenzüge			schmieren (Öl)	
Gasdrehgriff				fetten
Schmierfilz an Unterbrecher-Nockenwelle			fetten	
Radlager	alle 2 Jahre bzw. alle 20.000 km schmieren			
Tachometer-Antrieb				
Steuerkopflager				
Schwingenlager				
Antriebskette	alle 1.000 km schmieren			
Gabelöl	wechseln			wechseln
Bremspedal			fetten	
Bremsnockenwelle				fetten

### Achtung!

Sämtliche SUZUKI-Modelle kommen **ohne** Motoröl.  
Schmierempfehlung: Motoröl Suzuki 4-Takt Öl 15 W/50